

Vlajkové sklolaminátové a hliníkové stožiare sú vysoko kvalitné výrobky s dlhou životnosťou. Väčšina zákazníkov vlajky nestáhuje a nepoužíva iba na niektoré dni, ale necháva vlajky viať 24 hodín denne, 365 dní v roku, čo znamená značné zaťaženie systémov vlajkových stožiarov. Ich správna funkčnosť vyžaduje niekoľko podmienok pri ich používaní:

- 1) V priestore okolo stožiarov na maximálnu dĺžku vlajky a 360° dookola nesmú byť žiadne prekážky a zábrany (kríky, stromy, iné stĺpy, dopravné značky, atď.).
- 2) V zostave viacerých stožiarov musia byť medzi jednotlivými stožiarimi také odstup, aby vlajky na susedných stožiaroch nezasahovali ostatné stožiare.
- 3) Vlajky by mali mať plastové karabíny, nie kovové, aby nepoškodzovali povrchovú úpravu stožiarov.
- 4) Pri väčších rozmeroch vlajok dochádza k ich odchyľovaniu od stožiara. Ako príslušenstvo sa dajú objednať plastové objímky, ktoré zamedzia tomuto nežiadúci javu. Nikdy nepoužívajte na tento účel kovové retiazky, obruče atď., ktoré môžu poškodiť telo stožiara.
- 5) Ak je vlajka zamotaná, nenechávajte ju dlhodobo v takom stave, treba ju uvoľniť a znova osadiť, aby sa zabránilo jej ďalšiemu poškodeniu pôsobením silnejšieho vetra.
- 6) Pri stožiaroch s lankom pri každej výmene vlajky kontrolujte opotrebenie lanka v mieste uviazania vlajky, alebo v mieste systému napínacieho ramena. Pokiaľ lanko javí známky opotrebenia (čiastočné natrhnutie, alebo zodranie), lanko povytiahnite, ako pri prvej inštalácii, a previažte, aby sa samovoľne neroztrhlo a nepadlo z/do stožiara. Lanko má dostatočnú rezervu. Týmto predídete následným rozsiahlejším servisným zásahom pri pretrhnutí lanka.
- 7) Vlajkové stožiare nepoužívajte ako stĺpy na umiestnenie reklamných bannerov, transparentov, značiek, a podobne.
- 8) Kotvenie vlajkových stožiarov nezasypávajte mulčovacíou kôrou, alebo zeminou. Spôsobuje chemické reakcie, ktoré narušajú pozinkovanie a tým umožnia jeho koróziu. Kotvenie nechajte nezasypané, aby bolo odvetrané.
- 9) Pri extrémnej sile vetra stiahnite vlajky zo stožiarov, zabránite tým poškodeniu stožiara i vlajky! Stiahnutie jednej vlajky zo stožiara trvá podľa typu stožiara 2-5 minút. Pri poveternostných podmienkach, keď vietor dosahuje rýchlosť nad 80km/hod. je stiahnutie vlajky podmienkou záruky!
- 10) Po cca 3-6 mesiacoch alebo po extrémnom vetre kontrolujte a prípadne doťahujte skrutky a kontramatky kotvenia.
- 11) Záruku nie je možné uplatniť ak je závada spôsobená mechanickým poškodením (aj v priebehu prepravy), nesprávnou montážou a používaním, neodvratnou udalosťou (živelná pohroma) a tak isto v prípade úprav alebo opráv vykonaných nekompetentnými (nesplnomocnenými) osobami. Záruku nie je možné uplatniť v prípade, ak zákazník vyžaduje modifikácie alebo adaptácie na rozšírenie funkcií výrobku nad rámec vlastností zakúpeného modelu.



Pozrite si na našej web stránke:

- výroba vlajok: www.vlajky.sk
- výhody sklolaminátových stožiarov
- realizácie